

Anleitung zum Austausch der vorderen und hinteren Schottwand

Vorbereitung:

Zum Austausch einer Schottwand müssen Sie zunächst die alte Schottwand entfernen. Für den **Austausch der hinteren Schottwand** müssen Sie dafür zuerst den Sitz ausbauen.

Sie können das Sikaflex an der alten Schottwand vorsichtig mit einem scharfen Cutter aufschneiden. Anschließend entfernen Sie mit "langer Klinge" vorsichtig und so gut wie möglich die Sikaflex-Rückstände.

Reinigen Sie die neue Schottwand am äußeren Rand mit einem Ledertuch von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. **Benutzen Sie dazu auf keinen Fall Lösungsmittel wie Aceton, Verdünnung oder andere scharfe Reiniger!!!!**

Wir empfehlen, die neue Schottwand rundherum mit Kreppband abzukleben, damit sie nicht mit Sikaflex verunreinigt wird, ebenso den Bereich im Boot vor der Schottwand. Lassen Sie das Ende vom Kreppband etwas hochstehen, damit Sie es hinterher besser abziehen können. Stellen Sie die neue Schottwand nun vom Cockpit aus ins Boot hinein und platzieren sie so, dass sie an der alten Position steht.

Zur Sicherheit sollte die Schottwand vor dem Verkleben vom Cockpit aus mit einigen Streifen Krepp-Klebeband am Bootskörper fixiert werden.

Verkleben:

Jetzt können Sie das Sikaflex von der Gepäckluke aus in den Spalt zwischen Schottwand und Bootswand pressen. Wenn Sie mit der Sikaflex-Spritze nicht überall hinkommen, bringen Sie das Sikaflex an diesen Stellen mit einem Pinsel oder dem Finger ein. Bitte kontrollieren Sie, ob sich überall genug Sikaflex befindet, damit die Schottwand hinterher dicht ist. Wenn das der Fall ist, können Sie das Sikaflex glattstreichen. Tauchen Sie vorher dazu ihren Finger in Spülmittel mit etwas Wasser vermischt, wie man es auch bei Silikonarbeiten macht. Wenn der Vorgang zu Ihrer Zufriedenheit abgeschlossen ist, ziehen Sie langsam und vorsichtig das Klettband an Schottwand und Boot ab.

Bitte entfernen Sie Sikaflexreste auf der Schottwand auf keinen Fall mit Lösungsmitteln wie Aceton, Verdünnung etc. Reiben Sie die Reste mit einem Lappen vorsichtig ab, solange das Sikaflex noch frisch ist.

Wartezeit:

Anschließend sollte das Sikaflex mindestens drei Tage aushärten, bevor das Boot wieder benutzt oder aufs Auto verladen wird.

Wenn Sie noch Fragen haben, schicken Sie uns einfach eine Mail unter info@lettman.de oder rufen uns unter 02841 999289-0 an.